

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider, Pro en Urban GPS systemen.

GB : Mounting manuel for TomTom Rider, Pro and Urban GPS systems.

D : Montageanleitung für TomTom Rider, Pro und Urban GPS-systeme.

Bike PenR
Grotestraat 265
5151BM Drunen NL.
Ph+31(0)416-377554
info@bikepenr.nl
www.bikepenr.nl



NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.

GB : Requird parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.

D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.



CBR 1

STAP/STEP/SCHRITT 1



NL : Monteer de bouten volgens bovenstaande afbeelding.

GB : Fit the bolts according to the drawing above.

D : Vormontage der Schrauben anhand der oben gezeigten Abbildung.

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : Draai de bouten vast.

GB : Tighten the bolts.

D : Schraube anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Verwijder de boutjes van het kapje en monteer de GPS steun.

GB : Remove the bolts from the hood and mount the GPS support.

D : Entfernen die Schrauben Und montier die GPS Halter.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Draai de bouten aan met max 5Nm.

GB : Tighten the bolts max 5Nm.

D : Schrauben mit max 5Nm anziehen.

NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.

GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motor-cycle if the mounting instructions are not followed with great care.

D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrads, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.